

Lej zrzutowy z sita
- do wymiary

Lej do demontażu

Przenośnik 008

Złacznik nr S2

Separator Fe do demontażu
i przeniesienia na zewnątrz

